

S?n bóng cao c?p ngoài tr?i kova



S?n bóng cao c?p ngoài tr?i K360-Gold Mã s?n ph?:m: K360-Gold Giá: Liên h? Tinh tr?ng: Còn hàng

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Price

[Ask a question about this product](#)

Description

Chi tiết s?n ph?m

MÔ T? ?

- K360-Gold là lo?i s?n ph? cao c?p ngoài tr?i h? Latex Acrylonitrile bi?n tính b?ng Epoxy ?á ???c nh?i? ?i hóa hoàn toàn, r?t phù h?p v?i khí h?u nh?i? ?i.
- K360-Gold có ?? ph?i l?n, màng s?n nh?n, bóng ??p nên d? ch?i r?a và làm s?ch, dùng ?? s?n ph? sau khi ?á làm ph?ng l?ng b?ng Matti KOVA MT-N ho?c B?i b? KOVA MB ngoài tr?i. Có th? l?n tr?c đ?p khi l?ng ?á khô và ???c lót b?ng s?n kháng ki?m K209-Gold ho?c m?i lo?i s?n tr?ng ngoài tr?i c?a KOVA.
- K360-Gold ch?ng làm b?i, ??c đ?i l?i ?á d?ng c?a ánh sáng m?i tr?i đ?n ra quá trình h?y l?p b?i bám vào màng s?n, nên màng s?n luôn m?i sau nh?ng tr?n m?a rào.
- K360-Gold có 1010 màu khác nhau, thích h?p v?i m?i không gian ki?n trúc xây đ?ng. Ch?i l?ng màu s?c luôn ?n ??n, không phai màu.
- K360-Gold không cháy, không ??c h?i, không ch?a chi, th?y ng?n và các ch?i? ?c h?i khác. An toàn cho ng??i thi công và ng?i s? d?ng.

CÁCH S? D?NG

Chu?n b? b? m?c:

- T?i c? các b? m?i ph?i khô, ???c làm s?ch b?i, d?u m?i, vôi và các l?p rêu m?c. N?u có v?t n?i nh? c?n ???c hàn g?n b?ng 3 l?p CT11A-Gold, n?u l?p thi trám trét b?ng v?a CT11B-Gold.
- ?i v?i l?ng m?i c?n ki nh? 21 ngày cho k?i c?u xi m?ng ???c ?n ?nh m?i h?n hành s?n ph?.
- C?n làm ph?ng l?ng b?ng Matti KOVA MT-N ho?c B?i b? KOVA MB ngoài tr?i, sau ?ó ph?i 1 l?p s?n lót kháng ki?m K209-Gold tr?c khi thi công K360-Gold.
- Khi ?á làm ph?ng l?ng b?ng Matti, c?n chà nhám l?i l?ng, ph?i s?ch b?i và dùng kh?n ??i v?i khô lâu s?ch b?i Matti, b?ng cách ?ó s? ??m b?o s?n K360-Gold bám ch?c lên l?ng.
- C?ng có th? không dùng Matti. Trong tr?ng h?p này, tr??c khi thi công K360-Gold c?n chà nhám l?ng cho ph?ng, dùng bàn ch?i và kh?n ??i v?i khô lâu s?ch b?i r?i ph? 2 l?p s?n lót kháng ki?m K209-Gold ho?c K261-Gold tr?ng (tùy l?a ch?n). L?p lót K209-Gold s? l?ng ?? b?n c?a l?p s?n ph? hoàn thi?n, vì nó có kh? n?ng ch?ng l?i ki?m d?u v?a xi m?ng ng?m ra.
- ?i trám s?n lót b?i v?a xi m?ng h?i m?i tr?n làm l?n s?n, c?n dùng rulo l?n 1-2 l?p n??c s?ch tr??c khi ph? s?n lót.
- N?u s? d?ng Matti ch?i l?ng kém ho?c s?n lót không l?i, b? m?i l?ng ch?a ??i tiêu chu?n thi s? ?nh h?ng ?n ch?i l?ng s?n ph? nh?: làm r?n n?i ch?n chim, gi?m ?? bóng rêu m?c s? phát tr?n, làm cho l?p s?n hoàn thi?n b?i rêu m?c. V?i?c x?i l?y b? m?i ?ung k? thu?i quy?i ??nh ch?i l?ng s?n ph?m sau khi s?n.

Thi công:

- T??c khi thi công c?n khu?y th?i k? th?ng s?n.
- N?u dùng s?n b? ??c có th? pha thêm s?c s?ch cho v?a ?? ?c (kho?ng 1 lit n??c cho thùng 20kg và 0.2 lit n??c cho thùng 4kg), tùy theo nh?i? ??, ?? ?m. Khu?y l?i cho s?n ??ng nh?i (khi ?á pha n??c ph?i dùng h?i).
- Dùng ch?i c?, rulo m?n ho?c máy phun s?n (n?u có ??u ki?n) ph? 2 l?p v?i ?? dày kho?ng 150mm, m?i l?p cách nhau l? 5-6 gi? (khi ?á pha n??c ph?i dùng h?i). Không ph? quá dày, vì nh? v?y màng s?n đ? b? n?i. Thi công lúc nh?i? ?? b? m?i v?i l?u không quá 32 ?? C.
- Không thi công khi không khí ?m ???c ng?i? khi tr?i quá n?ng, b? m?i v?i l?u có nh?i? ? cao. N?u c?n, có th? làm mát b? m?i thi công b?ng kh?n hay rulo. Khi thi l?i hành khô c?n thêm m?i l?i ???c ??? đ? thi công.

??nh m?c: 6.0-7.0 m?kg (2 l?p) tùy theo b? m?i v?i l?u.

V? sinh đ?ng c?: dùng xà bông và n??c s?ch r?a khi ?ang còn ??t.

B?o qu?n: 3 tháng trong ?i?u ki?n khô, thoáng mát, tránh ??i có ánh n?ng m?i tr?i.

?ng g?i: 4kg và 20kg/thùng

Thành ph?n ch?nh: trên c? s? ch?i l?o m?ng Latex Acrylonitrile bi?n tính b?ng Epoxy, Titan Oxit, các ch?i ph?i gia ho?i tinh và b? tr?.

Nh?n xét

There are yet no reviews for this product.